

## 寸法



## 各ボタンの説明と動作

## ①全点灯/全消灯ボタン：

- 短押し** 全LED照明が点灯/消灯します。
- 長押し** 全点灯ボタンでは全LED照明を輝度最大にします。  
全消灯ボタンでは全LED照明を輝度最小にします。

## ②ゾーン点灯/消灯ボタン：

- 短押し** ゾーン管理中のLED照明を点灯/消灯します。
- 長押し** ゾーン点灯ボタンではゾーン管理中のLED照明を輝度最大にします。  
ゾーン消灯ボタンではゾーン管理中のLED照明を輝度最小にします。

## ③リングエリア

押した方向によって輝度を調整できます。

- 上：輝度を上げます。
- 右：輝度を上げます。
- 左：輝度を下げます。
- 下：輝度を下げます。

## ゾーン設定

### ・ゾーン設定方法

以下の手順で、リモコンのゾーンとコントローラーを紐づけることができます。

1. LEDコントローラーの電源を落とした状態にしておく。
2. LEDコントローラーの電源を入れ、LED照明が点灯したら、3秒以内に設定したいゾーン点灯ボタンを長押しします。
3. LED照明の白色がゆっくり点滅したら、ゾーン設定は完了です

※うまくいかない場合は、こちらの動画をご参考ください。→



### ・ゾーン解除方法

以下の手順で、紐づけたリモコンのゾーンとコントローラーを解除できます。

1. LEDコントローラーの電源を落とした状態にしておく。
2. LEDコントローラーの電源を入れ、LED照明が点灯したら、3秒以内に設定解除したいゾーン点灯ボタンを長押しします。
3. LED照明の白色が素早く点滅したら、ゾーン設定解除は完了です。

※うまくいかない場合は、こちらの動画をご参考ください。→



## 仕様一覧

使用電池	：	単4電池 2本
最大ゾーン数	：	4つまで
リモコン受信範囲	：	最大30m(障害物等を除く環境)
RF	：	2.4GHz
寸法	：	L1200mm × W52mm × H15.8mm
重量	：	52.8g

### GYKサポートセンター

TEL:050-5360-7561/FAX:050-3606-3670

受付時間 9:00-18:00

(土日祝日及び弊社休業日を除く)

※不具合などありましたら、上記までご連絡をお願いします。

### GYK

〒107-0062

東京都港区南青山2丁目2-15

<https://led-hub.jp/>

